

## Skaitmeninės TV imtuvas **Dizipia DC-3400CX**

1. Spaudžiame „Meniu“ mygtuką - Pagrindinis meniu – Instaliavimas – „OK“ (Gerai).
2. Ekране pasirodys lentelė „Slaptažodis“. Gamykloje nustatytas slaptažodis „0000“ . Naudodami skaičių mygtukus įvedame slaptažodį.
3. Pasirenkame „**Rankinė paieška**“ ir spaudžiame „OK“ (Gerai). Šiame režime rankiniu būdu nustatome:
4. Dažnis. Paieškos dažnį 226.000 MHz – Šiauliuose arba 458.000 MHz -Radviliškyje, įvedame naudami skaičių mygtukus.
5. Simbolių sparta. Įveskite simbolių perdavimo greitį kabelinės televizijos signalui, naudodami skaičių mygtukus. „S plus“ tinkle jis yra **6875**.
6. Konsteliacija. Pasirinkite **64-QAM** naudodami mygtukus „<>“ .
7. Tinklo paieška. „OFF“ (Išjungti)
8. Pradėti paiešką ir „OK“ (Gerai)
9. Prasibaigus paieškai, surastų kanalų pavadinimai bus parodyti ekrane.
10. Paspauskite **OK** (Gerai) mygtuką ir žiūrėkite surastus kanalus.